

DISPENSADOR DE TOALLA EN ROLLO DE ACERO INOXIDABLE.

DIRECCIÓN DE USO: GRACIAS POR SU FAVOR A NUESTRO MANUAL DE DISPENSADOR DE TOALLA DE PAPEL DE ACERO INOXIDABLE, EL CUAL ESTÁ ADAPTADO AL TIPO DE VÍA 304,22 (0,8MM) ACERO INOXIDABLE CON UN ACABADO EN SATÍN PARA FABRICAR LA CUBIERTA, DISEÑO RAZONABLE, ESTABLE Y ESTRUCTURA COMPACTA, DE BUENA PRESENTACIÓN Y ELEGANTE, ES IDEAL PARA BAÑO, COCINA U OTROS LUGARES PÚBLICOS.

Características:


La cubierta de acero inoxidable, fuerte, durable y fácil de cambiar:

El dispensador manual de toalla de papel en nuevo diseño, la mano empuja la palanca, entrega la toalla de papel con corte en zigzag, fácil de desprender.

El dispensador puede ser recargado con un rollo completo para automáticamente comenzar cuando se acabe el rollo parcial existente, para evitar desperdicio en el rollo parcial de papel. Dimensiones de papel aceptadas: 195-200mm (7 ½-8") 200mm (8")

Partes

- 1- Base
- 2- Bracket de papel superior
- 3- Barra de transferencia
- 4- Botón de detener el papel
- 5- Rueda de goma
- 6- Rueda pequeña
- 7- Panel




Instalación:

Instalación de superficie montada: Taladre 4-8 hoyos en la pared (como se muestra en el dibujo 1) inserte los plásticos que vienen. Abra el panel, ponga la base en la posición correcta según los hoyos en la pared, luego como de la unidad a la pared con los tornillos.

Instalación empotrada:

Taladre los hoyos en la pared, las dimensiones aproximadas son 395x295x165mm (15 ½" x 11 3/5" x 6 ½"). Arregle la unidad con los tornillos largos, asegúrese que la línea del borde y la pared esté junta.




DISPENSADOR DE TOALLA EN ROLLO DE ACERO INOXIDABLE.

Uso:

Instrucción para cargar el rollo de papel:


- 1- Para cargar el rollo siga las instrucciones 1 y 2 como se indica en los dibujos
- 2- Cuando el primer rollo sea menos que 10mm reemplácelo por otro rollo nuevo como se aprecia en los pasos 3 y 4 del dibujo.

Instrucciones para cargar el rollo de papel:




Dibujo #1

Jale las ruedas donde va el papel con las manos en ambos lados y ponga un nuevo rollo de papel entre esas 2 ruedas.




Dibujo #2

Con una mano levante la barra de transferencia y con la otra mano jale el papel hacia afuera entre la barra de transferencia y la rueda (la distancia del papel a la rueda es de 30mm (1 7/32) ponga para abajo la barra de transferencia y cierre el panel, ahora ya está listo para usarse



Dibujo #3

Delicadamente remueva el rollo restante de la rueda de papel.



Dibujo #4

Para poner el rollo restante en el fondo del detenedor de rollo, siga los pasos 1 y 2.

Operación:

Para operar la unidad en congruencia con las instrucciones que señalan los dibujos de los recuadros, mueva el mango hacia arriba y hacia abajo hasta que el papel salga a la longitud requerida y deténgase, después jale el papel hacia la derecha o izquierda en dirección hacia arriba.

Elimine el mal funcionamiento:

Si el dispensador de toalla de rollo no funciona normalmente, por favor revise:

- 1- Si hay algo que obstruya el canal del dispensador.
- 2- Si el rollo de papel puede girar libremente

Si los puntos antes mencionados no confirman el mal funcionamiento, por favor contacte a su distribuidor o a la compañía para ayuda.

Especificaciones

Entrega de longitud de papel: 120mm (4 5/8") por vez

Dimensión aceptada de toalla de papel de 200mm (8") anchura 195mm-200mm (7 1/2" 8")

Peso neto: 4.6 kg (10.1 lbs)

Paquete:

1 dispensador de toalla de papel de rollo.

1 copia del uso del manual.

1 bolsa con: 4 piezas de plástico, 4 tornillos y 2 piezas de llaves.

