



CARACTERÍSTICAS

- Aireador dirigible
- Botón touch
- Latón



GRIFO ELÉCTRICO CON BOTÓN PIEZOELÉCTRICO

ACABADOS:

WE 22.582
Cromo



@Wassermex



@Valmexmx



@Wasser



PRESIÓN RECOMENDADA

Baja Presión 300g - 1kg

Media Presión 1.1kg - 2.9kg



Alta Presión 3kg - 6kg

RELACIÓN ALTURA - PRESIÓN

Cada metro de altura equivale a 0.1kg/cm²

"EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESIÓN DISTINTA A LA INDICADA, ALTERA EL FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO DE AGUA DEL MISMO"

LIMPIEZA

Es muy importante seguir las instrucciones para conservar el acabado del producto en perfecto estado:

Utilice únicamente un paño limpio para quitar el exceso de agua.

No utilizar fibras, polvos abrasivos, ni productos químicos.

No utilice objetos punzocortantes para limpiar los acabados.

GARANTÍA




Este producto está garantizado sobre defectos de fabricación en sus partes mecánicas originales por 5 años, a partir de la fecha de compra del producto.

Wasser no se hace responsable si el usuario cambia alguna de las piezas originales del producto, al hacer esto la garantía se invalida.

En caso de defectos de fabricación, el usuario deberá solicitar el cambio físico del producto en el establecimiento donde fue adquirido el producto.


Para hacer efectiva su garantía el consumidor deberá mandar imagen del defecto y presentar el producto con la garantía y el comprobante de compra.

FECHA COMPRA: _____



Contenido:

- Grifo
- Llave allen



Chapetón base

Empaque chapetón base

Empaque de plástico

Empaque metálico

Varilla de fijación

Tuerca de fijación

Manguera flexible



INSTRUCCIONES

Instrucciones:

1.- Retira el chapetón base y empaques del grifo.

2.- Coloque el grifo sobre el lugar deseado y asegure el grifo colocando los empaques y fijando con la tuerca de sujeción.

