FC-185-19-0.5

Fluxómetro de Sensor Electrónico de Corriente para Mingitorio
Electronic Flushometer Current Sensor Urinal

Kit de refacciones para mantenimiento preventivo. */ Kit of parts for preventive maintenance.*



Asesoría y Servicio Técnico: 01800 909 2020
Consultancy and Technical Service: 01(55)53339431
servicio.tecnico@helvex.com.mx

Refacciones Originales: 01 800 890 0594
Original Parts: 01 (55) 53 33 94 00
53 33 94 21
refacciones@helvex.com.mx Ext. 5068, 5815 y 5913

Fluxómetros Electrónicos de Corriente para W. C. y Mingitorio
/ Electronic Power Flushometers W. C. and Urinal

Nota: Para adquirir las refacciones, visite nuestra página de internet www.helvex.com.mx
Note: To purchase the parts online visit our website www.helvex.com.mx

ND

FC-185-19-0.5

Fluxómetro de Sensor Electrónico de Corriente para Mingitorio

Electronic Fluxometer Current Sensor Urinal

Kit de Refacciones para Mantenimiento Preventivo
/ Kit of Parts for Preventive Maintenance



Rf-042-C
Tuerca Superior Llave de Retención
Stop Valve Upper Nut

Rf-041-C
Tornillo Elevador Llave de Retención
Stop Valve Elevator Screw

Rf-040
Guía Delrin Émbolo
Delrin Piston Guide

Rf-637
Empaque para Llave de Retención
Stop Valve Gasket

Rh-337
O´ring 2-114

Rf-250
Émbolo para Llave de Retención
Stop Valve Piston

Rf-234
Resorte Émbolo Llave de Retención
Stop Valve Piston Spring

Rf-256
Inserto de Émbolo
Seat Stop and Piston Insert

Rf-038-C
Cuerpo Llave de Retención 1"
1" Stop Valve Body

Sf-008-C
Llave de Retención Armada 1"
1" Assembled Stop Valve



Rf-015
Tornillo Cabeza Redonda 8-32 UNC 2A
8-32 UNC 2A Round Head Screw

Rf-927
Rondana Bushing Regulable
Adjustable Bushing Wash

Rf-923
Perno Regulador
Bolt Regulator

Rf-052
Llantita S-14 Vulcanizada
Vulcanized Tire S-14

Rf-699
Émbolo Macho 0,5 LPF
Male Punger 0,15 gpf

Rf-234
Resorte Émbolo Llave de Retención
Stop Valve Piston Spring

Sf-599
Perno Telescópico 0,5 LPF
Telescopic Bolt 0,15 gpf

Rf-005
Rondana Hule Émbolo Hembra
Female Piston Rubber Washer

Rf-233
Émbolo Hembra
Plunger Female

Sf-744
Émbolo Auto Limpieza 0.5 LPF
0,15 GPF Self-Cleaning Piston



Rf-015
Rf-016
Rf-075
Rf-052
Rf-005

Sf-054
Kit Refacción Émbolo
Spare Piston Kit



Rf-637
Rh-337
Rf-234
Rf-256
Rf-035

Sf-055
Kit Ref. Llave de Retención
Stop Valve Kit



Rf-080
Rf-081
Rf-757

Sf-077
Kit Tuerca Spud 19 mm
Spud Nut Kit ¾"

Rf-757
Rf-081
Rf-044

Sf-057
Kit Ref. Rondana Spud 19
Spud Kit Spare Washer ¾"



Rf-674
Empaque Estopero Fluxómetro
Fluxometer Stuffing Box Packing

Rf-523
Perno Botón Fluxómetro Electrónico
Electronic Flushometer Bolt Button

Rf-672
Botón Fluxómetro Electrónico
Electronic Flushometer Button

Rf-671
Tuerca para Botón Fluxómetro Electrónico
Nut Button Electronic Flushometer

Rf-675
Estopero para Botón Fluxómetro
Button Flushometer Stuffing Box

Rf-673
Resorte para Botón Fluxómetro Electrónico
Spring Button Electronic Flushometer

Rf-120
O´ring 2-006

Rh-217
O´ring 2-118

Sf-586
Botón Accionador Mécanico
Mechanical Actuator Button

Rf-041-C
Tornillo Elevador Llave de Retención
Stop Valve Elevator Screw

Rf-040
Guía Delrin Émbolo
Delrin Piston Guide

Rf-637
Empaque para Llave de Retención
Stop Valve Gasket

Rf-250
Émbolo para Llave de Retención
Stop Valve Piston

Rh-337
O´ring 2-114

Rf-234
Resorte Émbolo Llave de Retención
Stop Valve Piston Spring

Rf-256
Inserto de Émbolo
Seat Stop and Piston Insert

Sf-015-C
Mec. Cierre Llave de Retención
Automatic Closing Mechanism



Rf-016

Sf-781
Cúpula Ciega Fluxómetro
Dome Blind Flushometer



Rf-497
Sf-157
Rr-023
Rf-336
Rf-338

Sf-177
Cople Interior c/ Perno Arm.
Interior Copley w/ Bolt Arm.



Rf-338
Rf-341
Rf-494
Rf-344
Rr-023
Rv-089
Rh-002
Rf-120

Sf-760
Kit de Empaques p/ Carcasa
Packaging Kit f/ Housing

FC-185-19-0.5

Fluxómetro de Sensor Electrónico de Corriente para Mingitorio

Electronic Fluxometer Current Sensor Urinal

Kit de Refacciones para Mantenimiento Preventivo
/ Kit of Parts for Preventive Maintenance



Sf-554
Dispositivo Electrónico Fluxómetro Corriente
Electronic Device Flushometer Current